Bluetooth®

FM Transmitter

블루투스로 통화하기
+
MP3로 음악듣기

휴대용 오디오기기
음악듣기

멀티포인트로 연결하기

COMBO GBF-S5100
사용설명서

MobiFren
http://www.mobifren.com

그림.1

GBH-S100



Bar 상태 Fold 상태

그림.2

GBH-S100



USB 충전 어댑터

그림.3

그림.4

GFT-5000



GBH-S100 규격 및 특성

- 연속음악재생시간 : 약 4시간
- 연속통화시간 : 약 5시간
- 대기 시간 : 약 170시간
- 대기시간(초절전 모드) : 최장 60일 [4page, 초절전모드 설정 참조]
- PC USB를 통해 충전 가능한 배터리
- 중량 : 13g
- 무선 사용 거리 : 최대 10m 이내
- 지원되는 블루투스 프로파일 : 헤드셋 프로파일, 핸즈프리 프로파일, A2DP 프로파일, AVRCP 프로파일
- 블루투스 규격 : 버전 2.0 [11page, 관련 용어 참고]

COMBO용 GFT-5000 규격 및 특성

- 동작 전압 : DC 12V ~ 24V
- RF 출력 : 500uV/m 이하
- 중량 : 45g
- 주파수 채널 US Band : 87.5 ~ 107.9MHz (100KHz step)
  Japan Band : 76 ~ 90MHz (100KHz step)

COMBO GBF-S5100

만화로 보는 COMBO사용방법

❶



S100을 GFT-5000에 연결하면 충전이 가능합니다.
GFT-5000과 라디오 주파수를 동일하게 맞춥니다.

❷

카라디오를 통해 음악을 즐기실 수 있습니다.

❸



전화가 올 경우, 음악이 멈추고 벨이 울립니다.

GBH-S100
블루투스 헤드셋

+

COMBO용 GFT-5000
FM 트랜스미터

=

블루투스 사용자를 위한
COMBO GBF-S5100
차량용 FM 핸즈프리

차량용 핸즈프리 사용을 위한 팁 : 차량 라디오 주파수와 COMBO용 GFT-5000 주파수를 동일하게 설정하면 됩니다.

❹

운전 중에도 안전하게 통화가 가능합니다.

❺



통화가 끝나면 음악이 자동으로 재생됩니다.

❻

즐거움과 편안함을 가져다 주는 나만의 모바일 친구.
모비프렌 !!!

MobiFren

MobiFren S100 사용 설명서

목차

• 구성품
• 운전 중 안전을 위한 주의사항

1. S100 각 부분 명칭 — 2
2. 특징 — 2
3. 제품 규격 및 특성 — 3
4. 사용방법 — 3
- 헤드셋 충전하기
- 헤드셋 등록하기
- 헤드셋 켜기 / 끄기
- 헤드셋 상황별 사용법
  통화, MP3, 절전모드, 멀티포인터 등.
5. LED 표시등 — 5

COMBO GBF-S5100 사용 설명서

목차

1. GBF-S5100의 주요 구성 — 7
2. GBF-S5100의 특장점 — 7
3. 설치 및 버튼 사용법 — 7
4. GBF-S5100의 사용법 — 8

취급주의 — 10
문제해결 & FAQ — 10
인증 및 안전승인 — 11
관련용어 — 11
제품 보증서 — 12

구성품

GBH-S100	GFT-5000	구성품
		

Sub-Receiver | 연결 케이블 (오디오 기기용) | USB 충전 어댑터 | 이어패드 | 파우치 | 사용 설명서

운전 중 안전을 위한 주의사항

운전 중 휴대전화 사용은 사고의 위험을 높일 수 있습니다.

- 운전 중에는 휴대전화 사용을 자제해 주세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜주세요.

MobiFren GBH-S100 사용설명서

1. S100 각 부분 명칭

❶ LED 표시등

- 파란색 표시등 : 동작모드 (연결/동작/대기)
- 빨간색 표시등 : 배터리상태 (배터리부족/충전중)

❷ JOG 버튼

- **MP3 mode**
  - ▷|| : 재생/일시정지/멈춤
  - 》 : 다음곡/빨리감기
  - 《 : 이전곡/되감기
  - + : 볼륨 크게
  - − : 볼륨 작게
- **통화 mode**
  - + : 수화음 크게
  - − : 수화음 작게



❸ 충전용 소켓 / Sub-receiver connector

❹ 다기능 버튼(MFB)

- 헤드셋 켜기 : 버튼을 길게 누름
  (파란색 표시등이 깜박이면 정상)
- 헤드셋 끄기 : Fold 상태에서 버튼을 길게 누름
  (파란색 빨간색 표시등이 깜박이면 정상)
- 통화 연결/끊기 : 버튼 누름

2. 특징

- 버튼 자동잠금
- 전화 받기
- 스마트 커넥션(Smart Connection™)
- 통화 종료하기
- 전화 거절하기
- 음성 다이얼 기능
- 최근 사용한 번호로 전화걸기
- 통화 대기
- 통화중 다른 전화 받기
- 송화음성 크기조절
- 통화 전환

캡을 제품 정면에서 반 시계 방향으로
돌려야만 본체와 분리가 됩니다.





Sub-receiver연결

- 음악 재생
- 음악 이전곡/다음곡 선택
- 음악 빨리감기/되감기
- 음악 볼륨 조절
- 멀티 포인터(3개 등록 지원)

☞ 각 기능들은 사용 휴대전화의 기능 지원 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
자세한 사항은 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.

3. 제품 규격 및 특성

- 연속음악재생시간 : 약 4시간
- 연속통화시간 : 약 5시간
- 대기 시간 : 약 170시간
- 대기시간(초절전 모드) : 최장 60일 [4page, 초절전모드 설정 참조]
- PC USB를 통해 충전 가능한 배터리
- 중량 : 13g
- 무선 사용 거리 : 최대 10m 이내
- 지원되는 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- 블루투스 규격 : 버전 2.0 [11page, 관련 용어 참고]

4. 사용 방법

GBH-S100은 사용법이 간단하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

1) 헤드셋 충전하기 :

구입 후 처음 사용 시에는 배터리를 완전히 충전 후 사용하세요.
함께 제공되는 USB 충전 어댑터 또는 AC/DC 어댑터로 충전 가능합니다.
COMBO용 GFT-5000을 이용해 차에서도 충전이 가능합니다.

☞ 충전중일 때는 빨간색 표시등이, 충전완료가 되면 파란색 표시등이 나타납니다.

2) 헤드셋 등록하기 :

헤드셋을 사용하려면 먼저 휴대전화기에 헤드셋을 등록해야 합니다.

① 헤드셋이 꺼진 상태인지 확인합니다.

② Bar 상태에서 다기능 버튼을 약8초 정도 눌러 파란색 표시등이 잠시 깜박이다가,
이후 계속 켜져 있는 상태가 되면 헤드셋은 등록 대기 상태가 됩니다.
(구입 후 처음 전원을 켜면 헤드셋은 자동으로 등록 대기 상태가 됩니다.)

③ 휴대전화 사용 설명서를 참고하여 블루투스 기능을 활성화 하고 스테레오 헤드셋을 검색합니다.
블루투스 헤드셋 검색 방법은 해당 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.

④ 검색된 기기 목록에서 **"MobiFren GBH-S100"**을 선택하세요.

⑤ 휴대전화에서 비밀번호(PIN Code) 0000을 입력하세요.
☞ 휴대전화에 따라 헤드셋 등록과정이 다를 수 있습니다. (휴대전화 사용 설명서 참고)

⑥ Pin Code를 입력하면 헤드셋의 파란색 표시등이 10회 깜박입니다.

⑦ 헤드셋 사용 준비가 완료되었습니다. (파란색 표시등이 3초간격으로 깜박임)

3) 헤드셋 켜기 / 끄기

- 헤드셋 켜기 : 파란색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.
(구입 후 처음 전원을 켜면 헤드셋은 자동으로 등록 대기 상태가 됩니다.)
- 헤드셋 끄기 : 파란색과 빨간색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.
(폴더 상태에서만 끄기가 가능합니다.)

4) 헤드셋 상황별 사용법

(아래기능 중 일부는 휴대전화 제조회사나 모델별로 동작이 다를 수 있습니다.)

① 버튼 자동 잠금

- 의도하지 않은 동작을 방지하기 위해, 헤드셋이 Bar 상태인 경우 다기능 버튼
및 JOG버튼은 자동으로 잠금상태가 됩니다.

② 전화 받기

- 전화 수신시 Bar 상태에서 Fold 상태로 변경하면 자동으로 전화받기가 됩니다. (Smart Connection™)
- 이미 Fold 상태로 전환되어 있을 때에는 다기능 버튼을 누르면 전화받기가 됩니다.

③ 통화 종료하기

- 다기능 버튼을 짧게 눌러주면 통화가 종료됩니다.
- 또는 Bar 상태로 전환하면 5초 후 자동으로 통화가 종료됩니다.

④ 전화 걸기

- 휴대전화의 전화번호를 입력한 후 GBH-S100의 다기능버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 짧게누르면 전화가 걸립니다.
- 휴대전화로 전화걸기를 하면 기종 및 설정 상태에 따라 자동으로 헤드셋과 연결됩니다.

⑤ 전화 거절하기

- 다기능 버튼을 2초간 길게 누르면 됩니다.
- 이때 휴대전화 설정 상태에 따라 전화를 건 상대방에게 음성메시지가 송출되거나 음성사서함 서비스로 이동됩니다.

⑥ 음성 다이얼링 기능

- 휴대전화에서 음성 다이얼링 기능을 지원한다면, 다기능 버튼을 길게 눌러 음성 다이얼링 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.

⑦ 최근 사용한 번호로 전화 걸기

- 다기능 버튼을 짧게 누르면 최근 사용한 번호가 휴대전화에 표시되고, 한번 더 누르면 선택된 번호로 전화가 걸립니다. (이 기능은 휴대전화 모델 별로 동작이 다를 수 있습니다.)

⑧ 볼륨 조절

- JOG 버튼의 (+/-)방향 버튼을 이용해 수화음성 및 음악(MP3) 볼륨을 조절할 수 있습니다.

⑨ 송화음 차단하기

- 통화 상태에서 JOG 버튼의 (+) 혹은 (-)방향 버튼을 약 2초 정도 길게 누르면 송화음이 차단됩니다.
- 송화음 차단 상태에서 JOG 버튼의 (+) 혹은 (-)방향 버튼을 약 2초 정도 길게 누르면 송화음 차단이 해제됩니다.

⑩ 통화 대기 및 통화 중 다른 전화 받기

- 통화 중에 현재 통화를 잠시 멈추거나 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.
- 통화 중에 다기능 버튼을 약 2초 정도 누르면 현재 통화는 대기상태가 되고, 대기중인 통화로 전환됩니다.
- 다기능 버튼을 길게 누르면 현재 통화와 대기통화간 전환이 이루어집니다.
- 다기능 버튼을 짧게 누르면 현재 통화가 종료됩니다.

⑪ 초 절전 모드 (제품 구입 초기에 초절전모드는 해제 상태입니다.)

※초 절전 모드로 설정시 대기시간은 최장 60일입니다.

- **설정 :** Bar 상태에서 보라색 표시등이 동시에 깜박일 때까지 다기능 버튼과 JOG 버튼의 (-)방향 버튼을 동시에 눌러주세요.
- **해제 :** Bar 상태에서 보라색 표시등이 동시에 깜박일 때까지 다기능 버튼과 JOG 버튼의 (+)방향 버튼을 동시에 눌러주세요.

⚠ 주의

※초절전모드 설정 상태

i. Bar 상태일 경우 헤드셋은 10초후 자동으로 연결해제 상태로 전환됩니다.
ii. Fold 상태로 전환할 경우 자동으로 연결 상태로 전환됩니다.
iii. 재연결 시간은 휴대전화에 따라 다를 수 있습니다.

※오동작 방지를 위해, Fold 상태로 전환 후에도 다기능 버튼은 5초동안 자동잠금 상태로 유지됩니다.

☞ 위 사항은 휴대전화 모델별로 다를 수 있습니다. 일부 모델에서는 초절전 모드를 사용하기 위해 해당 설정을 변경해야 합니다. 자세한 사항은 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.

⑫ 표시등 깜박임 설정 (제품 구입 초기에는 설정 상태입니다)

※소비자 설정에 따라 표시등 깜박임을 끌 수 있습니다.

- **설정 :** Fold 상태에서, 파란색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼과 JOG버튼의 재생/일시정지 버튼을 동시에 눌러 주세요. 파란색 표시등이 주기적으로 깜박이면 설정상태입니다.
- **해제 :** Fold 상태에서, 빨간색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼과 JOG버튼의 재생/일시정지 버튼을 동시에 눌러 주세요. 파란색 표시등이 더 이상 깜박이지 않으면 해제상태입니다.

⑬ 송화음성 크기조절

- 5단계의 송화음성 크기 중 최초 구매시에는 중간단계에 설정되어 있습니다.

- 사용자의 휴대폰에 따라 조절할 수 있으나 지나치게 높이거나 낮추면 통화에 나쁜 영향을 미칠 수 있으므로 주의를 필요로 합니다.
- 송화음량 조절 방법
  - Fold상태에서 JOG버튼의 +버튼을 약8초 동안 누르면 한 단계 증가하며, 또다시 8초간 +버튼을 누르면 한 단계 더 증가합니다.
  - Fold상태에서 JOG버튼의 -버튼을 약8초 동안 누르면 한 단계 낮아지며, 또다시 8초간 -버튼을 누르면 한 단계 더 낮아집니다.

*송화음량 조절 설정 중의 LED표시등 상태	
2 단계 증가	Blue LED 2번 깜박임
1 단계 증가	Blue LED 1번 깜박임
초 기 설 정	보라색 LED 2번 깜박임
1 단계 감소	Red LED 1번 깜박임
2 단계 감소	Red LED 2번 깜박임

⑭ MP3 재생

- 14단계의 볼륨 크기 중 최초 구매시에는 중간(7단계)에 설정되어 있습니다.
  (볼륨 조절은 JOG버튼의 (+)/(-) 방향 버튼으로 조절 됩니다.)

- MP3재생관련버튼(JOG)
  ▷II : 재생/일시정지
  ▷II (길게) : 멈춤
  + : 볼륨 크게
  - : 볼륨 작게
  ›› : 다음곡
  ››(길게) : 빨리감기
  ‹‹ : 이전곡
  ‹‹(길게) : 되감기

⑮ 멀티포인터 설정 방법

- 헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 8초간 눌러 휴대전화와 등록 및 연결을 수행합니다.
  (3Page 헤드셋 등록하기 참조)
- 헤드셋 전원을 끈 후, 다시 다기능 버튼을 8초간 눌러 휴대용 오디오 플레이어와 등록 및 연결을 수행합니다.
- 재생은 휴대용 오디오 플레이어와 연결되어 MP3 재생중 휴대전화로 전화가 올 경우, MP3 재생은 일시정지되고 휴대전화로 전환이 되어 통화가 가능합니다.
  (MP3 Player 기종에 따라 일시정지가 되지 않을 수도 있습니다)

〈멀티포인터 전환〉

2개 이상의(최대 3개) 블루투스 장치가 멀티포인트로 연결된 경우,
Fold 상태에서 다기능 버튼과 ›› 또는 ‹‹버튼을 동시에 2초간 누르면 장치의 연결 전환이 손쉽게 이루어 집니다.

- 멀티포인터 등록 수는 Fold에서 Bar로 전환할때 Blue LED가 깜빡이는 횟수로 확인 가능합니다.
  (Blue LED 1회 : 1개, Blue LED 2회:2개, Blue LED 3회 : 3개)
- 자세한 내용은 Homepage(www.mobifren.com)를 참고하세요.

⑯ 모드 초기화

: Vol(+) → Vol(-) → Vol(+) → Vol(-)를 순차적으로 짧게 누른 후 표시등이 보라색이 될 때까지 다기능 버튼을 길게 눌러주면 공장 출하 상태로 헤드셋을 초기화 할 수 있습니다.

⑰ 등록된 장치 연결

헤드셋의 전원을 켜면 가장 최근에 연결 된 블루투스 기기와 자동으로 연결 됩니다.
등록은 되었으나 연결이 끊어진 상태에서는 재부팅없이 다기능 버튼을 누르면 HSP/HFP, ›II 버튼을 누르면 A2DP/AVRCP로 연결시도가 가능합니다.

5. LED 표시등

헤드셋 상태	LED 표시등 상태
통화중/음악재생중	파란색 표시등 8초 간격으로 깜박임
대기상태/일시정지	파란색 표시등 3초 간격으로 깜박임
배터리 부족상태	빨간색 표시등 깜박임
충전중	빨간색 표시등 켜짐
충전완료	파란색 표시등 켜짐
등록대기상태	파란색 표시등 켜짐

MobiFren GBF-S5100 사용설명서

1. GBF-S5100의 주요 구성

MobiFren COMBO (GBF-S5100)는 블루투스 스테레오 헤드셋(GBH-S100)과 FM 무선 트랜스미터(COMBO용 GFT-5000)로 구성 되어 있습니다.

① GBH-S100
② 통화버튼
③ 주파수 Up, Down 버튼
④ 주파수 메모리 버튼
⑤ 주파수 상태 표시 LCD Display
⑥ 오디오기기 연결을 위한 2.5Ø 4극 AUX잭
⑦ Ultra mini USB plug
⑧ FUSE: 2A, 250V
〈퓨즈 교환방법 서술 -〉 그림 4〉

2. GBF-S5100의 특장점

MobiFren COMBO (GBF-S5100)는 블루투스 스테레오 헤드셋(GBH-S100)과 FM 무선 트랜스미터(COMBO용 GFT-5000)로 구성 되어 있습니다.

- 헤드 셋 기능과 차량용 FM 라디오를 이용한 혁신적인 핸즈프리
- DSP 칩 내장으로 잡음(노이즈) 및 울림(에코)을 제거하여 차량 운전 중에도 최적의 통화 품질 구현
- 고 음질 스테레오 원음 재생
- 휴대폰의 MP3 또는 블루투스 기능이 있는 오디오 기기와 무선으로 연결하여 차량 스피커를 통해 음악 감상
- 제공되는 오디오 케이블과 휴대용 오디오기기(MP3P, iPod, PMP, DMB, Car Navigator 등)를 연결하여 차량 스피커를 통해 음악 감상
- COMBO용 GFT-5000을 통한GBH-S100 충전
- FM 주파수 전 대역 송신(87.5~107.9MHz, 100KHz Step)
- 고급스럽고 선명한 LCD 표시 창
- 마지막 사용 주파수 저장
- 주파수 저장기능(4개 주파수)

3. 설치 및 버튼 사용법

1) 설치 방법

① COMBO용 GFT-5000을 차량의 시가 잭에 연결하면, LCD 표시창에 파란색 표시등이 켜지면서 전원이 들어옵니다.
② 휴대용 오디오기기와 COMBO용 GFT-5000을 연결케이블로 연결 합니다.
③ COMBO용 GFT-5000의 Ultra mini-USB plug 연결 부에 GBH-S100을 연결합니다.
④ 아래를 참조하여 차량의 FM 라디오 주파수와 COMBO용 GFT-5000의 주파수를 일치시켜 사용합니다.

2) 버튼 사용법

① 통화버튼( )
통화버튼을 눌러서 전화를 걸거나, 받을 수 있고 통화 종료도 가능합니다.

② 주파수 Down( )/ Up 버튼( )

"〈" , "〉"을 짧게 누르면 100KHz 단위로 주파수가 변경 됩니다.
버튼을 길게 누르고 있는 동안은 주파수가 빠르게 변경 됩니다.

③ 주파수 메모리 기능("M" 버튼 :)

- 주파수 저장하기
  "M" 버튼을 길게 누르면 저장 모드(M1이 깜빡임)로 진입을 합니다.
  "M" 버튼을 짧게 한번씩 누를 때마다 M2→M3→M4→M1으로 메모리 번호가 변경 됩니다.
  저장하려는 주파수를 "〈" , "〉"버튼을 이용하여 찾습니다.
  "M" 버튼을 길게 누르면 저장이 완료 됩니다.
  (참고 1 : 저장하려는 주파수를 "〈" , "〉"버튼을 이용하여 먼저 찾은 후에 저장하여도 됩니다)
  (참고 2 : 저장 모드에서 주파수를 저장하지 않을 경우 아무런 버튼을 누르지 않으면 5초 후 자동으로 저장 모드에서 나오게 됩니다.)

사용 예) M3에 107.9MHz를 저장하는 경우
"M" 버튼을 길게 누름 → "M" 버튼을 짧게 두 번 누르면 M3이 깜빡임→
"〈" , "〉"버튼을 이용하여 107.9MHz 선택→"M" 버튼을 길게 눌러 저장 함
(저장이 완료되면 M3이 깜빡이지 않음)

- 저장된 주파수 불러내기
"M" 버튼을 짧게 누르면 M1에 저장된 주파수가 나타납니다.
"M" 버튼을 짧게 한번씩 누를 때마다 M2→M3→M4→M1으로 반복되어 저장된 주파수가 나타납니다.
"〈" , "〉"을 짧게 누르면 저장된 주파수에서 100Khz 단위로 상하 변경 되고, 메모리 번호가 깜박일때 "M" 버튼을 길게 누르면 변경된 주파수가 저장됩니다.

3) 사용 주파수 설정 방법

① 수동으로 주파수 설정하기
- 차량의 FM 라디오 주파수 설정
87.5~107.9MHz 대역 내 주파수(205ch) 중 방송 신호가 가장 약한 하나의 채널을 선택합니다.
- COMBO용 GFT-5000의 주파수 설정
"〈" , "〉"버튼으로 차량의 FM 라디오로 설정한 주파수와 동일하게 맞추어 줍니다.

② 오토 스캔으로 주파수 설정하기
- 차량용 FM 라디오를 사용 주파수대역에서 오토 스캔 합니다.
- 오토스캔으로 잡히지 않는 주파수 중 하나를 COMBO용 GFT-5000에 설정합니다.
- 다시 상하 오토스캔버튼을 눌러 COMBO용 GFT-5000에 설정된 주파수와 동일하게 설정되면, GBF-S5100을 사용하실 수 있습니다.

4. GBF-S5100의 사용법

GBH-S100을 GFT-5000에 결합할 때 Bar 상태, Fold 상태에 상관 없이 아래 서술된 방법들로 동작이 됩니다.

1) 전화 받기

전화가 수신되면 벨 소리가 차량용 스피커로 나옵니다.
이때 GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 짧게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

2) 통화 종료하기

GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 짧게 누르면 통화가 종료 됩니다.

3) 전화 걸기

① 휴대전화의 전화 번호를 입력한 후 GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 짧게 누르면 전화가 걸립니다.
② 휴대전화로 전화 걸기를 하면 기종 및 설정 상태에 따라 자동으로 헤드셋과 연결됩니다.

4) 전화 거절하기

① 2초간 GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 누르면 됩니다.
② 이때 휴대전화 설정 상태에 따라 전화를 건 상대방에게 음성메시지가 송출되거나 음성사서함 서비스로 이동됩니다.

5) 음성 다이얼링 기능

① 휴대전화에서 음성 다이얼링 기능을 지원한다면, GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 길게 눌러(2초) 음성 다이얼링 기능을 사용할 수 있습니다.
② 자세한 사항은 휴대전화 사용 설명서를 참고하세요.

6) 최근 사용한 번호로 전화 걸기

GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 짧게 누르면 최근 사용한 번호가 휴대전화에 표시되고, 한번 더 누르면 선택된 번호로 전화가 걸립니다.
(위 사항은 휴대전화 모델 별로 다를 수 있습니다.)

7) 볼륨 조절

① 카 오디오의 볼륨이나 GBH-S100의 + ,- 버튼을 이용해 조절할 수 있습니다.
② GBH-S100의 Volume Level 은 4 단계, 초기화 시 Max로 설정되어 있습니다.
(최대/최소 음량에 도달했을 때 Beep음이 발생 합니다.)

8) 송화음 차단하기

① 통화 상태에서 GBH-S100의 JOG 버튼의 (+) 혹은 (-)방향 버튼을 2초간 길게 누르면 송화음이 차단됩니다.
② 송화음 차단 상태에서 GBH-S100의 JOG 버튼의 (+) 혹은 (-)방향 버튼을 2초간 길게 누르면 송화음이 차단이 해제됩니다.

9) 통화대기 및 통화 중 다른 전화 받기

① 통화 중에 현재 통화를 잠시 멈추거나 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.
② 통화 중에 GBH-S100의 다기능 버튼(MFB)이나 COMBO용 GFT-5000의 통화버튼을 약 2초 정도 누르면 현재 통화가 대기상태가 되고, 대기중인 통화로 전환됩니다.
③ 다기능 버튼(MFB)이나 통화버튼을 길게 누르면 현재통화와 대기통화간 전환이 이루어집니다.
④ 다기능 버튼(MFB)이나 통화버튼을 짧게 누르면 현재 통화가 종료됩니다.

10) 비밀 통화 하기

핸즈프리 통화 중 GBH-S100이 Bar 상태일 때 GFT-5000에서 분리했을 경우 5초 이내에 Fold로 전환해야 통화가 유지됩니다.

11) 휴대폰 MP3 음악 감상

- GBH-S100의 JOG 버튼을 아래와 같이 실행
  ▷|| : 재생/일시 정지
  ▷|| (길게) : 멈춤
  ›› : 다음곡
  ››(길게) : 빨리감기
  ‹‹ : 이전곡
  ‹‹(길게) : 되감기

12) 휴대용 오디오기기 음악 감상

① 재생
휴대용 오디오기기의 재생 버튼을 누릅니다.
② 볼륨 조절
차량용 오디오의 볼륨을 적당히 조정하세요.
(가장 좋은 음질로 감상하기 위해서는 휴대용 오디오기기의 최대볼륨에서 70~80%정도로 조정하는 것이 좋습니다.)
③ 음악 감상 중 전화 수신 시 음악이 정지되고 통화가 끝나면 다시 재생 됩니다.

13) 헤드 셋의 충전

GBH-S100을 COMBO용 GFT-5000의 Ultra mini-USB plug 연결부에 연결하면 자동으로 충전이 됩니다.
- 충전 중 : 빨간 표시등 켜짐
- 충전 완료 : 파란색 표시등 켜짐

14) 표시등 깜박임 설정

표시등 깜박임 해제 상태에서 GBH-S100을 GFT-5000에 연결하면 자동으로 표시등 깜박임 설정 상태가 됩니다.

취급주의



• 장시간 사용하지 않을 때는 항상 전원이 꺼진 상태로 안전한 곳에 보관하세요.

• 60˚C 이상의 고온이나 직사광선 아래, 뜨거운 차량 내부 등을 피해서 보관하세요.
고온에서 보관하면 제품 오동작/성능저하의 원인이 되고 배터리 수명이 줄어 들 수 있습니다.

• 물 또는 기타 액체에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
물기나 습기가 없는 건조한 곳에 보관하세요.

• 어린아이나 애완동물이 헤드셋을 물거나 빨지 않도록 하세요.

• 사용자 임의로 개조하거나, 분리 · 수리하지 마세요.

12-24V ⎓, 130mA

• 차량용 충전기에만 사용하세요. (COMBO용 GFT-5000)

안테나 회전 각도 230˚



• 안테나의 사용 회전 각도는 230도입니다.
소비자의 부주의로도 230도 이상 회전시킬 경우 고장 원인이 될 수 있습니다.
소비자 부주의로 안테나 고장시 무상으로 A/S를 받을 수 없습니다.

문제해결 & FAQ

※잡음이 들립니다.
최상의 오디오 품질을 위해 헤드셋은 휴대전화와 가까이 두세요.

※아무 소리도 들리지 않습니다.
헤드셋 볼륨을 조절해 보세요
휴대전화 등의 블루투스 장치에 헤드셋이 정상적으로 등록되었는지 확인해 보세요
휴대전화 등의 블루투스 장치와 헤드셋이 연결상태인지 확인해 보세요
휴대전화 등의 블루투스 장치와 헤드셋 연결이 되지 않은 경우 3페이지의 등록방법을 참고하여 헤드셋을 등록한 후 사용하세요.

※휴대전화에서 헤드셋 등록이 되지 않습니다.
휴대전화에 등록된 리스트에서 해당 헤드셋 항목을 삭제한 후 다시 등록해 보세요.

※MobiFren GBH-S100은 다른 블루투스 기기와 연결이 가능한가요?
MobiFren GBH-S100은 휴대전화, 컴퓨터 또는 휴대용 음악 플레이어 등의 블루투스 장치와 연결되도록 설계되었습니다.
또한 블루투스 버전 1.1/1.2/2.0 사양의 HSP, HFP, A2DP, AVRCP를 지원하는 블루투스 기기에 연결하여 사용할 수 있습니다.

※사용중인 차량의 내부 잡음이 증가하면 핸즈프리의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

※COMBO GBF-S5100 제품 사용시 전파간섭에 의해 잡음이 발생할 수 있습니다.
이런 경우에는 다른 채널로 재설정 후 사용하십시오.

※특정지역(예:고전압 전류가 흐르는 곳)에서 전파간섭에 의해 잡음이 발생할 수 있으며, 이 경우는 제품의 결함이 아닙니다.

인증 및 안전승인

GBH-S100

기기명칭 : 무선데이타통신시스템용 특정소출력무선기기
인증받은 자의 상호 : (주)지.티텔레콤
인증번호 : GTT-S100
제조사 : (주)지.티텔레콤/한국

FCC ID : UZC GBH-S100

본 제품은 FCC part 15 규정을 준수하며 다음 두 조건 하에서 작동해야 합니다.
1. 유해 간섭을 발생시키지 않아야 합니다.
2. 원치 않는 동작을 일으킬 수 있는 간섭을 비롯한 모든 간섭 주파수를 수용할 수 있어야 합니다.

CE 0984 5V ⎓, 350mA (GBH-S100)

본 제품은 R & TTE 디렉티브(1999/5/EC)의 조항에 의거하여 CE 마크를 받았습니다.

Bluetooth®

Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc 에 속한 상표이며 Mobisolution은 이에 대한 라이센스를 보유하고 있습니다.
기타 언급된 모든 상호, 상표, 등록상표는 해당 소유자의 자산입니다.

GFT-5000

기기명칭 : 미약 전계강도 무선기기
인증받은 자의 상호 : (주)지.티텔레콤
인증번호 : GTT-GFT-5000
제조사 : (주)지.티텔레콤/한국

FCC ID : UZC GFT-5000

본 제품은 FCC part 15 규정을 준수하며 다음 두 조건 하에서 작동해야 합니다.
1. 유해 간섭을 발생시키지 않아야 합니다.
2. 원치 않는 동작을 일으킬 수 있는 간섭을 비롯한 모든 간섭 주파수를 수용할 수 있어야 합니다.

CE 0983 ⓘ 12-24V ⎓, 130mA

본 제품은 R & TTE 디렉티브(1999/5/EC)의 조항에 의거하여 CE 마크를 받았습니다.

관련용어

1. 블루투스는 약 10m 정도의 거리 내에서 전선이나 코드 없이 휴대전화와 헤드셋 등의 장치를 연결할 수 있는 무선 통신 기술입니다. 자세한 사항은 www.bluetooth.com 을 참고하세요.

2. 블루투스 프로파일은 블루투스 기기들이 다른 기기들과 통신할 수 있도록 해 주는 프로토콜입니다.
   HSP (Headset Profile) : 헤드셋 기능
   HFP (Hands-Free Profile) : 핸즈프리 기능
   A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : 스테레오 헤드셋 기능
   AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : 리모컨 기능

3. 장치간 등록은 두 개의 블루투스 가능 기기들 사이에 독특하고 암호화된 연결을 만들어 주어 두 기기가 서로 통신할 수 있도록 해 줍니다. 블루투스 기기들은 등록되지 않은 상태에서는 작동하지 않습니다.

4. 비밀번호 (PIN Code)는 헤드셋을 휴대전화에 등록하기 위하여 해당 휴대전화에 입력해야 하는 암호 코드입니다. 이미 휴대전화에 헤드셋이 등록된 경우에는 휴대전화와 헤드셋이 서로를 인식하게 되어 휴대전화가 발견 및 승인 과정을 건너 뛰고 자동적으로 수신합니다.

5. 대기모드란 헤드셋으로 전화를 기다릴 때를 말합니다.
   휴대전화에서 통화를 종료할 때 헤드셋은 대기모드로 전환됩니다.

제품 보증서

제품명	
구입일	년 월 일
구입처	
모델명	GBF-S5100
무상보증기간	구입일로부터 1년 이내 (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)

본 보증의 조건과 본 보증 하의 본사 책임은 다음과 같습니다.

- 보증은 원래 구매자에 국한됩니다.
- 영수증 사본이나 다른 구입에 대한 증명이 요구됩니다.
- 일련번호, 제조일 또는 제품 라벨이 제거되거나 제품에 대한 물리적인 남용 부적절한 설치, 변경 또는 제품이 승인되지 않은 3자에 의해 수리되는 경우 보증은 무효화됩니다.
- 제품에 대한 책임은 자사의 독자적인 재량 하에 제품의 수리나 교체에 국한됩니다.
- 이어 러버, 배터리나 기타 액세서리 같이 정규 사용으로 마모가 되는 제한된 수명의 소모품은 특히 보증에서 제외됩니다.
- 본사는 제품의 사용이나 오용으로 인한 어떠한 사고 또는 부수적인 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 본 보증서는 구입자에게 특정 권리를 부여하며 지역에 따라 기타 권리를 부여 받을 수도 있습니다.
- 사용 설명서에 설명되지 않은 이상은, 사용자는 보증적용 여부에 상관없이 어떤 상황에서도 본 제품에 대한 서비스, 조정 및 수리를 시도해서는 안됩니다. 그러한 작업은 구매장소, 공장 또는 서비스 대리점에 반환되어야 합니다.
- 본사는 운송이나 배달 중에 일어난 분실이나 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

☞ 본사 제품에 대한 승인되지 않은 제 3자의 수리 작업은 보증을 무효화 합니다.

Bluetooth®

FM Transmitter

"Contribute to our communities with
good technology and good product"

MobiFren

http://www.mobifren.com

Rev 2.0

MobiSolution

(주)모비솔루션, 경북 구미시 구평동 848-16번지

TEL: 054-474-2220 FAX: 054-474-2251 E-Mail: mobifren@mobisolution.co.kr

http://www.mobifren.com