

● GBH-S100 간편 사용설명서 ●

▶ 충전하기

구입 후 처음 사용시에는 배터리를 완전히 충전 후 사용하세요.

▶ 헤드셋 켜기/끄기

- 켜기: 파란색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.
(구입 후 처음 전원을 켜면 헤드셋은 자동으로 등록 대기 상태가 됩니다.)
- 끄기: 파란색 빨간색 표시등이 깜박일 때까지 다기능 버튼을 눌러주세요.
(Fold 상태일때만 끄기 가능)

▶ 휴대폰에 헤드셋 등록하기(페어링하기)

1. GBH-S100 블루투스 헤드셋 페어링 모드 설정하기


〈구입 후 처음 등록하는 경우〉

헤드셋을 Fold 상태에서 다기능 버튼을 4초 정도 계속 누르면 전원이 켜지면서 자동으로 등록 대기상태(파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태)가 됩니다.


〈다시 등록하기 및 다른 기기에 등록하기〉

헤드셋이 꺼진 상태인지 확인하고 Fold 상태에서 다기능 버튼을 약 8초 정도 눌러 파란색 표시등이 계속 켜져 있는 상태가 되면 헤드셋은 등록 대기 상태가 됩니다.

2. 휴대폰에서 페어링모드 진입하기



- ① 블루투스 기능을 활성화 하고 헤드셋을 검색합니다.
(블루투스 헤드셋 검색 방법은 해당 휴대폰 사용 설명서를 참고하세요.)



- ③ 휴대폰에서 비밀번호 (PIN Code) 0000을 입력하세요.



- ② 검색된 기기 목록에서 "MobiFren GBH-S100" 을 선택하세요.



- ④ 등록이 완료되면 휴대폰 화면에 헤드셋이 연결되었다는 표시가 나타납니다.
(헤드셋의 파란색 표시등이 10회 깜박입니다.)

※ 휴대폰에 따라 헤드셋 등록 과정이 다를 수 있습니다. (휴대폰 사용 설명서 참고)

▶ 전화 받기

- 전화 수신 시 Bar 상태에서 Fold 상태로 변경하면 자동으로 전화 받기가 됩니다.
(Smart Connection™)
- 이미 Fold 상태로 전환되어 있을 때에는 다기능 버튼을 누르면 전화 받기가 됩니다.



Bar 상태



Fold 상태

▶ 자동 잠금 기능

의도하지 않는 전화가 걸리는 것을 방지하기 위해, 헤드셋이 Bar 상태인 경우 다기능 버튼은 자동으로 잠금 상태가 됩니다.

▶ 초 절전모드



Bar타입에서 **보라색** 표시등이 **깜박일 때까지** 함께 눌러주세요.

※ 초 절전 모드로 설정 시 대기시간은 **최장 60일**입니다.

▶ MP3재생

▶|| : 재생/일시정지

▶|| (길게) : 멈춤

+ : 볼륨 크게

- : 볼륨 작게



>> : 다음 곡

>> (길게) : 빨리 감기

<< : 이전 곡

<< (길게) : 되감기

※ 가장 좋은 음질로 감상하기 위해서는 휴대폰 오디오기기의 최대볼륨에서 70~80% 정도로 조정하는 것이 좋습니다.

▶ 멀티 커넥션 설정하기

휴대폰과 다른 모바일 기기(휴대폰/MP3Player/노트북 등)에 하나는 통화용으로 하나는 음악용으로 연결하여 2대의 기기를 동시에 사용할 수 있습니다.
MP3 지원되는 휴대폰일 경우는 통화 및 음악감상이 1대에서 사용 가능합니다.

- 휴대폰과 연결 등록이 끝나면, 다시 전원을 끈 상태에서 다기능 버튼을 약 8초 정도 눌러 기기등록 상태로 간 후, 다른 모바일 기기(휴대폰 / MP3 Player / 노트북 등)의 기기등록 절차에 따라 기기를 검색하고, GBH-S100이 검색되면 기기등록을 합니다.

▶ 통화 종료하기

- 다기능 버튼을 짧게 눌러주면 통화가 종료됩니다. 또는 Bar 상태로 전환하면 5초 후 자동으로 통화가 종료됩니다.

※ 상세 정보들은 정식 매뉴얼을 참조해 주십시오.